



## NB门磁传感器使用说明书

适用型号:SY28025

## NB门磁传感器使用说明书


SY28025

感谢您选择我公司智能产品,我们的产品将给您带来舒适和便捷,为了让您能更好的安装和使用该产品,在这里我们提醒您认真阅读此说明书。如有疑问请登陆我公司网站<http://www.iksonya.com>,我们将竭诚为您服务。

### 一、产品简介、特点

SY28025门磁传感器是厚嘉科技NB系列产品之一,可通过传感器和磁条的靠近与分离感知门、窗关闭或打开,支持短信、电话、APP等推送提醒。

### 二、产品图示



辽宁厚嘉科技有限公司  
地址:中国·沈阳 浑南区沈阳国际软件园E01楼9层  
电话:400-101-8088  
网址:[www.iksonya.com](http://www.iksonya.com)

特别声明:  
1.为确保您的权益,更好地享受服务,请妥善保管此保修卡;  
2.对于未经我公司允许,擅自拆卸产品及组成部件的,我公司将不再承担产品的免费保修责任;  
3.第三方(包括经销商、服务商)对用户所做的超出本保修卡范围的承诺(口头或书面)由第三方负责兑现。

|        |       |
|--------|-------|
| 产品名称:  | 客户:   |
| 经销商电话: | 客户电话: |
| 详细地址:  | 购买日期: |

感谢您的选择!我公司智能产品,在此,辽宁厚嘉谨向您承诺以下服务:  
1.一个月包换:在产品原有包装、说明书、产品表面没有划伤,不影响第二次销售的情况下,一个月内包换;  
2.一年保修:在正常使用情况下,产品若出现质量问题,一年内免费维修;在正常使用情况下,产品出现故障,请出示此保修卡及购买发票,在当地经销商处免费维修或更换。

### 产品保修卡

尊敬的用户:

合格证

型 号: \_\_\_\_\_  
检 验 工 号: \_\_\_\_\_  
生 产 日 期: \_\_\_\_\_



### 辽宁厚嘉科技有限公司

地址:中国·沈阳 浑南区沈阳国际软件园E01楼9层  
电话:400-101-8088  
网站:[www.iksonya.com](http://www.iksonya.com)  
版本号:V1.0

### 三、产品安装




步骤1:(1)轻推后盖(2)按照图示箭头方向推开后盖。

步骤2:(1)在SIM卡槽内安装SIM卡(2)安装电池。

### 四、添加设备

1.手机应用市场下载“宜居生活”APP,安装及账号注册后,在首页右上角点击“+”,进行设备添加。  
2.在“选择设备型号”界面,点击需要添加的NB传感器设备。按照智能APP界面提示操作“扫码添加”,完成设备添加。

### 五、安装方式及要求



步骤1:将双面胶粘到NB门磁传感器后盖上。


1.本产品仅在室内使用;  
2.若本产品在智能APP上提示“电量低”,请及时更换电池;  
3.安装时请避免在金属表面保持干燥,请避免安装在金属表面;  
4.安装时请避免NB门磁传感器掉落;  
5.安装时请确保NB门磁传感器中心与磁条中心安装标记对齐;  
6.安装时NB门磁传感器与磁条间隙小于10mm。  
7.包装清单:  
1.NB门磁传感器一个;  
2.磁条一个;  
3.AAA电池两个;  
4.双面胶一个;  
5.使用说明书一份(含产品保修卡、合格证)。

六、技术参数  
1.额定电压:DC3V(两节1.5V AAA 电池);  
2.额定电流:200mA;  
3.低电压报警:2.60V;  
4.报警声音:≥50dB;  
5.报警方式:触发报警、远程联动报警;  
6.触发指示:蓝色LED常亮;  
7.联网指示:蓝色LED闪烁;  
8.通信方式:NB-IoT[三网通];  
9.工作温度范围:0℃~+45℃;  
10.相对湿度:5%~90%RH(无凝结现象);  
11.外形尺寸:主体100mm\*33.4mm\*10mm 磁条12mm\*20.7mm 磁条50.4mm\*10mm

2

3

步骤4:分别粘贴在所需开关区域(建议NB门磁传感器安装在开关区域固定面,磁条安装在开关区域活动面,安装间隙在门窗关闭状态下小于10mm)。



步骤2:撕下NB门磁传感器和磁条

步骤3:安装时,确保NB门磁传感器中心与磁条中心安装标记对齐。

